Gasfeuerzeug richtig auffüllen – in 5 Schritten

Allgemeine Sicherheitsbestimmung: Im Freien und nicht in der Nähe von offenen Flammen neu befüllen.

Schritt 1: Setze die Einstellung für die Flamme auf die niedrigste Stufe.

Der Drehschalter befindet sich in der Regel unten am Feuerzeug. Verwende das Handrad oder einen kleinen Schraubenzieher und drehe die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Flamme zu verringern. Die niedrigste Einstellung ist in der Nähe des Minuszeichens.

Schritt 2: Lass die Luft aus dem Feuerzeug entweichen, indem du das Nachfüllventil mit einem feinen Schraubenzieher hineindrückst.

Das Feuerzeug ist leer, wenn du kein Zischen mehr hörst. Wegen des Drucks der Luft kannst du kein Gas in das Feuerzeug füllen, solange es nicht komplett leer ist.

Schritt 3: Schüttele das Nachfüllgas und verbinde das Feuerzeuggas mit dem Nachfüllventil des Feuerzeugs.

Halte das Nachfüllgas oben, das Feuerzeug unten. Denn das Gas fließt in flüssiger Form in das Feuerzeug. Achte darauf, das Feuerzeug und die Nachfüllflasche senkrecht zu halten. Füll das Feuerzeug nicht in einem schrägen Winkel auf, weil dadurch Luft in den Tank gelangen kann. Dann funktioniert das Feuerzeug nicht ordentlich und du musst es erneut komplett entleeren und neu befüllen. Manchmal schliesst die Spitze der Flasche nicht komplett mit dem Feuerzeugventil ab. Dann hilft der Adapter, der dem Feuerzeuggas meistens beiliegt.

Schritt 4: Fülle das Feuerzeug für etwa fünf Sekunden. Wiederhole das fünfmal.

Kontrolliere den Pegelstand im Sichtfenster des Feuerzeugs. Achte darauf, dass du das Feuerzeug nicht zu stark füllst.

Schritt 5: Setze die gewünschte Flammenhöhe ein.

Warte einige Minuten bis sich alle Dämpfe verflüchtigt haben und sich das Feuerzeug etwas wärmer anfühlt als beim Befüllen. Halte dieses dann in sicherer Entfernung zu deinem Gesicht und versuche, die Flamme zu entzünden. Die Flamme sollte etwa 25 bis 30 mm hoch sein. Wenn die Flamme nicht brennt, musst du eventuell mehr Gas nachfüllen. Funktioniert das Feuerzeug dann immer noch nicht, entleere es nochmals komplett (siehe Schritt 2: Luft und Gas ablassen) und fülle es nochmals auf (siehe Schritt 3 und 4). Falls das nichts hilft, ist das Feuerzeug wahrscheinlich defekt.