Remplir correctement un briquet à gaz - en 5 étapes – en 5 étapes

Disposition générale de sécurité : recharger à l'extérieur et à l'écart de toute flamme nue.

Étape 1 : Régler le paramètre de la flamme sur le niveau le plus bas.

Le bouton de réglage se trouve généralement en bas du briquet. Utilise le volant ou un petit tournevis et tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la flamme. Le réglage le plus bas se trouve près du signe "moins".

Étape 2 : laisse l'air s'échapper du briquet en enfonçant la valve de recharge à l'aide d'un tournevis fin.

Le briquet est vide lorsque tu n'entends plus de sifflement. En raison de la pression de l'air, tu ne peux pas mettre de gaz dans le briquet tant qu'il n'est pas complètement vide.

Étape 3 : agite le gaz de recharge et relie le gaz du briquet à la valve de recharge du briquet.

Tiens le gaz de recharge en haut et le briquet en bas. En effet, le gaz s'écoule sous forme liquide dans le briquet. Veille à tenir le briquet et la recharge à la verticale. Ne remplis pas le briquet à un angle oblique, car cela pourrait faire entrer de l'air dans le réservoir. Dans ce cas, le briquet ne fonctionnera pas correctement et tu devras le vider complètement et le remplir à nouveau. Parfois, l'extrémité de la bouteille ne se ferme pas complètement avec la valve du briquet. Dans ce cas, l'adaptateur qui est généralement fourni avec le gaz pour briquet peut être utile.

Étape 4 : remplis le briquet pendant environ cinq secondes. Répète cette opération cinq fois.

Contrôle le niveau dans la fenêtre de visualisation du briquet. Veille à ne pas trop remplir le briquet.

Étape 5 : Règle la hauteur de flamme souhaitée.

Attends quelques minutes que toutes les vapeurs se soient dissipées et que le briquet soit un peu plus chaud au toucher que lors du remplissage. Tiens-le ensuite à une distance sûre de ton visage et essaie d'allumer la flamme. La flamme doit être élevée d'environ 25 à 30 mm. Si la flamme ne s'allume pas, tu devras peut-être rajouter du gaz. Si le briquet ne fonctionne toujours pas, vide-le à nouveau complètement (voir étape 2 : évacuer l'air et le gaz) et remplis-le à nouveau (voir étapes 3 et 4). Si cela ne résout pas le problème, le briquet est probablement défectueux.